

Kurzanleitung ST@APP500

Wichtig! Arbeiten am Frequenzumrichter nur in ausgeschaltetem Zustand! Spannungsfreiheit vorher messtechnisch sicherstellen. Alle Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

1. Die Anschlüsse des Bluetooth-Adapters wie im Bild 1 gezeigt auf den Klemmenblock im ausgeschalteten Frequenzumrichter auflegen.

Gelb	→	485+
Grün	→	485-
Rot	→	24V
Blau	→	COM




BILD 1

2. Laden Sie sich die App ST®Drive herunter.
3. Schalten Sie den Frequenzumrichter ein und suchen Sie im Smartphone in den Einstellungen für „Bluetooth“ nach neuen Geräten.
4. Verbinden Sie sich mit dem neuen Gerät „JDY-30“ und geben Sie „1234“ als Gerätepasswort ein.
5. Ändern Sie im Frequenzumrichter den Parameter F0.11 auf 4.
6. Starten Sie die App ST®Drive.
7. Tippen Sie unten auf das +-Symbol und wählen Sie „JDY-30“ als Gerät aus. Sie können nun den Frequenzumrichter über die App steuern.